

ANLEITUNG SOMFY WALL SWITCH 3 io

WALL SWITCH 3 io

PROGRAMMIERUNG UND BEDIENUNG

1. Nimm **die bereits vorhandene Fernbedienung** deines Sonnenschutzes. Auf der Rückseite findest du die Programmiertaste. Drücke diese 2s mit einem Kugelschreiber, bis der Sonnenschutz eine kurze Auf- / Abbewegung macht.
2. Drücke nun auf die **Tasten 2 und 3** des Wall Switch 3 io, bis die LED grün blinkt (ca. 2 s) (Abb. 1).
3. Drücke nun kurz auf die Taste des Wandsenders, mit der du den **Antrieb steuern möchtest**.
4. FERTIG

BEDIENUNG: Abb. 2

LED: Sie zeigt, dass ein Befehl ausgeführt wird.





INSTALLATION: Abb. 3

Installiere das Produkt nicht auf oder in der Nähe von Metallflächen.
Installiere das Produkt auf einer glatten Oberfläche.

1. Verwende Senkkopfschrauben mit Durchmesser 3 mm, um die Wandhalterung zu befestigen.
2. Lasse den Sender auf der Wandhalterung einrasten.

AUSWECHSELN DER BATTERIE: Abb. 4

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorge sie entsprechend den geltenden Vorschriften im Handel oder bei den kommunalen Sammelstellen.



Lesen Sie die Anweisungen zu diesem Produkt aufmerksam durch. Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise gut auf. Für Schäden und Mängel, die durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder Nichtbeachtung der Anweisungen und Hinweise in dieser Anleitung entstehen, ist die Haftung und Gewährleistung durch Sonnenschutz Rainer GmbH und Somfy ausgeschlossen.